

## 使用说明

为了保证放大器的性能, 请注意以下事项:

1. 为避免交流和静电对放大器的损坏, 请确保安装放大器之前系统里每个器件都是良好接地的,
2. 电压必须控制在 +28V,
3. 存储的时候使用防静电包装.
4. 为了避免浪涌电压或电流损坏放大器, 请用稳压电源对放大器供电, 最好在电源输出与放大器之间串接一个开关, 工作时, 先将电源打开, 再将串接的开关接通, 关机时, 先关串接的开关, 再关电源。
5. 请确保输入功率低于 +10dBm.